

Guide per Bretellaggi

Migliorare il posizionamento e il comfort dei bretellaggi per torace e spalle, utilizzando i bretellaggi dove prima non era possibile, come ad esempio su schienali bassi o contour. Una soluzione semplice e facile da installare che offre la massima regolabilità.

Eleva la posizione delle cinghie superiori fino all'angolo di trazione ideale per una distribuzione più uniforme della pressione sulla spalla. Ottimizza la vestibilità in modo personalizzato.

L'acciaio elastico super resistente assorbe gli urti, offrendo agli utenti un maggiore comfort e prevenendo i danni allo schienale.

I fori integrati consentono di installare il bretellaggio facilmente senza ulteriori forature.

Il design sottile si adatta a spazi ristretti.

La larghezza ridotta della fessura mantiene le cinghie da 2,5 cm in posizione precisa, senza scivolare dalle spalle.

Le lunghe scanalature di montaggio sono adatte a una varietà di schienali e ne aumentano la regolabilità.

Regolare l'altezza, la posizione orizzontale e l'angolo di aggancio della cinghia per ciascun lato, in modo indipendente.

Compatibile con le cinghie di trazione anteriori e posteriori.

MONTAGGIO:

Fissare le guide per le cinghie direttamente allo schienale, come illustrato a sinistra, oppure utilizzare l'Adattatore di Montaggio opzionale, illustrato di seguito.

Opzioni Guide per Bretellaggi

Disponibile in due lunghezze per adattarsi alle diverse dimensioni e forme dello schienale. Venduti in coppia con kit di fissaggio completo M6* e distanziali (per adattarsi a rivestimenti o bordi avvolti).



BO-HW100-200-2

Guide per bretellaggi lunghe 200 mm



BO-HW100-150-2

Guide per bretellaggi lunghe 150 mm

*Gli elementi di fissaggio standard sono compatibili con la maggior parte degli schienali. Per carrozzine Permobil Corpus, ordinare il Kit di Fissaggio BO-HW101P, venduto separatamente.

Adattatore di Montaggio (opzionale)

Gli adattatori per il montaggio delle guide per bretellaggi consentono di utilizzare i fori esistenti per il fissaggio del poggiatesta, riducendo al minimo la necessità di forare lo schienale e senza limitare le opzioni per il posizionamento delle guide per bretellaggi. Inoltre, consente una regolazione precisa anche dopo il montaggio.

Venduto separatamente, con elementi di fissaggio M6, piastre con dado per il fissaggio del bretellaggio.



BO-HW105L-1

Adattatore di Montaggio Large



BO-HW105S-1

Adattatore di Montaggio Small